

Samsung

*#۰۶#

سریال نامبر گوشی (IMEI)

*#۹۹۹۹#

ورژن نرم افزار گوشی

*۸۹۹۹##۲۲۸

وضعیت باتری (دما ، ولتاژ ، ظرفیت)

*۸۹۹۹##۲۲۶

وضعیت برنامه

*۸۹۹۹##۲۸۹

تغییر سرعت زنگ آلازم گوشی

*۸۹۹۹##۲۲۴

Debug screen

*۸۹۹۹##۲۶۷

Watchdog (رمز گوشی)

*۸۹۹۹##۴۲۷

Trace Watchdog (پیدا کردن رمز گوشی)

*۸۹۹۹##۵۲۳

تغییر میزان کنتراست صفحه تصویر (تنها در ورژن G60L01W)

*۸۹۹۹##۶۳۶

وضعیت حافظه

*۸۹۹۹##۷۴۶

حجم فایل سیم کارت

*۸۹۹۹##۷۷۸

اطلاعات سیم کارت

*۸۹۹۹##۲۸۹

تست رینگ تون

*۸۹۹۹##۷۷۸

جدول SIM Service

*۸۹۹۹##۳۷۷

تصحیح EEPROM Error (از کلیدهای جانبی برای انتخاب مفادیر cancel و ok استفاده کنید)

*۸۹۹۹##۷۸۵

Error (Run Time Kernel) RTK اگر ok را بزنید گوشی ریست میگردد.

*۸۹۹۹##۹۴۷

ریست گوشی در مواقعی که گوشی بسیار هنگ کرده است.

*۸۹۹۹##۸۴۲

تست ویراتور

نکته :
اگر کدهای بالا در گوشی شما عمل نکرد به جای *۸۹۹۹ کدها ، عدد ۰ را قرار بدهید. برای مثال : کد #۸۴۲*۸۹۹۹*# تبدیل به کد #۰۸۴۲*# میگردد.
اگر باز هم تاثیر نکرد اینبار به جای عدد ۸۹۹۹ که در همه کدها مشترک میباشد عدد ۹۹۹۸ را قرار بدهید.

۲۷۶۷#۲۸۵۵

فرمت گوشی و همچنین باز کردن قفل گوشی SGH-600 (قفلی که شبکه فروشنده گوشی بر روی گوشی قرار داده تا با سیمکارت های دیگر قابل استفاده نباشد این کد برای کسانی مفید است که از خارج از کشور با خودشان گوشی آورده اند و با سیمکارت های اپراتور داخل کشور و یا جاهای دیگر کار نمیکند. بدون سیمکارت گوشی را روشن کنید و وقتی پیغامی مبنی بر نبودن سیمکارت مشاهده کردید این کد را وارد کنید حالا دوباره گوشی ری استارت میشود و حالا به احتمال زیاد قفل شبکه از بین رفته است.)
در این حالت سریال نامبر گوشی به ۴۴۷۹۶۷-۸۹-۴۰۰۰۴۴-۰ تغییر پیدا میکند.

۲۷۶۷#۲۸۷۸

Custom EEPROM Reset

مدلهای: E700 , S500 , X100 , X600 , E100

All in one Code *#8999*8378#

Brightness *#8999*523# تغییر روشنایی صفحه

External *#8999*3825523# تصویر صفحه دوم (بیرونی) گوشی

List: *#2255# لیست شماره ها

AFC DAC Val: *#1200#

IMEI: *#1300# سریال نامبر گوشی

IMSI: *#1400#

Sleep Act/DeAct : *# ۷۶۹۲*# : فعال کردن یا غیر فعال کردن حالت خواب (خاموش شدن نور زمینه پس از چند ثانیه که کلیدی فشرده نشود.)

Sleep variable (8): *#7683#

Sleep mode Debug: *#7632#

Sleep mode RESET: *#7673#

L1 Sleep: *#5176#

Calibration Info: *#2256#

Data: *#2286# اطلاعات باتری

Copypat feature (Activate or Deactivate): *#2679#

Hands free mode (Activate or Deactivate): *#4263# هندزفری

Half Rate (Activate or Deactivate): *#4700# کیفیت صدای پائینتر اما مصرف باتری کمتر

BVMC Reg value: *#7352#

Sleep time: *#8462#

Time ON: *#2558#

EFR (Activate or Deactivate): ##3370#
فعال کردن یا غیر فعال کردن حالت کیفیت بالای صدا (درحالت فعال، کیفیت صدا بالاتر
میرود اما مصرف باتری بیشتر میگردد)

SIM: ##7462#
وضعیت سیم کارت

Voltage/Frequency (Activate or Deactivate): ##7983#

Voltage (Activate or Deactivate): ##7986#

Old time: ##8466#

Audio Path: ##2834#

DCS support (Activate or Deactivate): ##3270#

Data (Activate or Deactivate): ##3282#

Flash volume formatted: ##3676#

L1P1: ##5171#

L1P2: ##5172#

L1P3: ##5173#

SMS Bearer CS (Activate or Deactivate): ##7762#

Time in L1: ##8465#

WtIs key: ##9795#

Current CAL: ##2252#

AVDDSS Management (Activate or Deactivate): ##2836#

Dump of SPY trace: ##3877#

RSaV: ##7728#
همه چیز به حالت استاندارد گوشی برمیگردد اما هیچ چیز پاک نمیشود

ARM State (None or Full Rate): ##2677#

Software version: ##9999#

HW ver, SW ver and Build Date: ##8999*8376263#
ساخت
ورژن نرم افزار (سیستم عامل) و سخت افزار گوشی و همچنین تاریخ

HW version: ##8888#
ورژن سخت افزار

HW/SW version: ##8377466#
ورژن نرم افزار (سیستم عامل) و سخت افزار گوشی

Official Software Version: ##6837#
ورژن سیستم عامل گوشی

Locks: ##7465625#
کنترل وضعیت قفل گوشی

Errors: ##8999*377#

EEPROM Reset (Unlock and Resets Wap Settings) : ##7337#
ریست گوشی (احتمالاً گوشیهائی که توسط SP قفل شده اند)
اپراتورهای ارائه دهنده خدمات شبکه (قفل شبکه شان ازبین خواهد رفت. این کد برای کسانی مفید است که از خارج از کشور با

خودشان گوشی آورده اند و با سیمکارت‌های اپراتور داخل کشور و یا جاهای دیگر کار نمیکنند. بدون سیمکارت گوشی را روشن کنید و وقتی پیغامی مبنی بر نبودن سیمکارت مشاهده کردید این کد را وارد کنید حالا دوباره گوشی ری استارت میشود و حالا به احتمال زیاد قفل شبکه از بین رفته است)

E2P Full Reset: *2767*3855# ریست کلی گوشی اگه گوشی قاطی کرده باشد

E2P Custom Reset: *2767*2878#

E2P Wap Reset: *2767*927# ریست کلی اینترنت اگه قاطی کرده باشد

WAP Settings Reset: *2767*73738927# بازگشت به تنظیمات استاندارد اینترنت گوشی

E2P Camera Reset: *2767*226372# ریست دوربین گوشی

Accessory: #*7326# (در برخی از مدلها)

MIC: #*6420# میکروفون خاموش

MIC: #*6421# میکروفون روشن

MIC: #*6422# اطلاعات میکروفون

MIC: #*6428# اندازه گیری میکروفون

Trace enable and DCD disable: #*3230#

Trace disable and DCD enable: #*3231#

RAM Dump (On or Off): #7263867#

Messages: *335# حذف تمامی پیامهای MMS

Dump Mm file: *663867#

WAPSAR enable / HTTP disable: #*536961#

WAPSAR disable / HTTP enable: #*536962#

Serial enable / others disable: #*536963#

Java Download Mode: #*53696#

۲۷۶۷#۵۲۸۲ : یک روش سریع برای پاک کردن تمام بازی های جاوا بر روی گوشی

Operation Type (Class C GSM): #*7222#

GSM (Activate or Deactivate): #*4760#

EGSM (Activate or Deactivate): #*3476#

GPSR ابزار Tool: #*4777*8665#

GPRS Switching (set to: class 4, class 8, class 9 or class 10): #*2527#

Operation Typ (Class B GPRS): #*7252#

Multi Slot (Class 1 GPRS): #*7271#

Multi Slot (Class 4 GPRS): #*7274#

Sony Ericsson

توضیحات:

< به معنای حرکت دادن جوی استیک گوشی به سمت چپ
> به معنای حرکت دادن جوی استیک گوشی به سمت راست

به ترتیب از سمت چپ به راست کدها را وارد کنید:

>*<<*<*

دسترسی به service menu در این قسمت می‌تونید گوشیتون رو کاملا تست کنید ...

>*<<*<*۱۱

ورژن فریم ویر (سیستم عامل) گوشی را نشان می‌دهد.

*#۰۶#

نمایش سریال نامبر گوشی

برای اینکه سریع حالت بی صدا (silent) گوشی را فعال یا غیر فعال کنید باید کلید c را فشار داده و نگه دارید.

با فشردن هر حرفی بر روی صفحه گوشی و نگه داشتن آن شما وارد Address Book گوشی شده و لیست نامهایی که با آن حرف شروع می‌شوند را خواهید دید. برای مثال با نگه داشتن دکمه شماره ۵ گوشی ، شما وارد آدرس بوک گوشی شده و لیست تمام نامهایی را که با حرف ۵ شروع می‌شوند را خواهید دید.

در حالت دوربین:

دکمه ۱ : انتخاب رزولوشن عکس

دکمه ۲ : انتخاب حالت عکس برداری در شب

دکمه ۳ : انتخاب حالت جلوه های ویژه

دکمه ۴ : انتخاب حالت self timer برای عکاسی با تاخیر

دکمه ۵ : انتخاب فلاش

دکمه بالا و پائین ولوم : تغییر بزرگنمایی (zoom)

جهت قفل شدن صفحه کلید گوشی و همچنین اجرای screen saver دکمه های * و lock را فشار بدهید.

اتصال سریع:

در حالت استندبای دکمه more را فشار بدهید تا گزینه های infrared , Bluetooth , silent , phone statues , shortcuts customizing ظاهر بشوند.

با گزینه shortcuts customizing میتونید هرکدام از جهت های جوی استیک را به عنوان یک کلید میانبر جهت وارد شدن به یک منوی خاص تعریف کنید.

تغییر سریع روشنایی صفحه تصویر:

در حالت دوربین بروید و سپس درحالی که دکمه * را نگه داشته اید با حرکت جوی استیک به بالا و یا پائین روشنایی صفحه را کم و زیاد کنید.

Nokia

سری کامل کد های مخفی گوشی های نوکیا را به دلیل درخواست شما دوستان به صورت کامل در اینجا قرار می دهیم :
ممکن است بعضی از این کد ها در یک سری از گوشی ها اجرا نشود !!

*#۰۶#

سریال نامبر گوشی را نشان میدهد (IMEI)

*#۹۲۷۰۲۶۸۹#

نمایش : سریال نامبر گوشی ، تاریخ ساخت ، تاریخ فروش ، تاریخ آخرین تعمیرات (۰۰۰۰ به معنای نداشتن تعمیر قبلی) برای خروج از این صفحه باید گوشی را خاموش و دوباره روشن کنید.

*۳۳۷۰#

با این کد شما از حالتEFR استفاده خواهید کرد که باعث میگردد از حداکثر کیفیت صدای گوشی برخوردار شوید اما در عوض مصرف باتری شما کمی بالاتر خواهد رفت

#۳۳۷۰#

حالت EFR را غیر فعال میسازد.

*#۴۷۲۰#

گوشی را در حالت کیفیت صدای پائین قرار میدهد و در عوض مصرف باتری شما در حدود ۳۰ درصد کاهش میابد.

*#۴۷۲۰#

حالت قبل را غیر فعال میسازد.

*#۰۰۰۰# و یا #۹۹۹۹#

ورژن سیستم عامل گوشی ، تاریخ ساخت نرم افزار ، و نوع فشرده سازی را نشان میدهد.

*#۳۰#

شماره های محرمانه گوشی را نمایش میدهد.

*#۶۷۷۰۵۶۴۶#

در گوشی های مدل ۳۳۱۰ و ۳۳۲۰ لوگوی شبکه را حذف میکند (IR-TCI)

*#۷۳#

تابمر گوشی و همچنین تمام امتیازات بدست آمده در بازی ها را Reset میکند.

*#۷۴۶۰۲۵۶۲۵#

نمایش وضعیت سرعت clock سیمکارت گوشی. اگر گوشی شما دارای حالت SIM Clock Stop Allowed باشد به این معنا خواهد بود که گوشی شما میتواند درحالت کمترین میزان مصرف باتری درحالت Standby قرار بگیرد.

*#۲۶۴۰#

کد رمز فعلی گوشی را نشان میدهد. کد رمز گوشی در حالت عادی ۱۲۳۴۵ می باشد.

#*#7780#

RESET گوشی یا همان بازگشت به حالت تنظیمات کارخانه ای است. مناسب برای زمانیکه گوشی هنگ کرده است. در واقع درایو C گوشی را ریست میکند (ریست گوشی بدون حذف برنامه ها و دفترچه تلفن و اس ام اس) بعد از وارد کردن این کد ، گوشی از شما تقاضای وارد کردن security code را خواهد داشت.

#*#7370#

فرمت گوشی . مناسب برای زمانیکه گوشی بسیار زیاد هنگ کرده است. در واقع این کد درایو C گوشی را فرمت میکند و البته تمامی برنامه ها و فایل های موجود بر روی این درایو از بین خواهند رفت . بعد از وارد کردن این کد ، گوشی از شما تقاضای وارد کردن security code را خواهد داشت.

روش مستقیم فرمت گوشی های اسمارت فون بدون نیاز به منوی گوشی:

اگر پسورد (security code) گوشی قبلا تغییر داده شده است و آنرا نمی دانید و همچنین گوشی شما از سیستم عامل سیمین ورژن ۷ استفاده می کند (مثل ۶۶۰۰ و ۷۶۱۰ و ۶۶۲۰ و ۶۲۶۰ و ۹۵۰۰ و ۹۳۰۰) ابتدا گوشی را خاموش کرده و در حالیکه سه دکمه سبز ، * ، ۳ را همزمان نگه داشته اید گوشی را روشن کنید و آنها را آنقدر نگه دارید تا کار فرمت آغاز بشود. در این حالت از شما دیگر پسورد خواسته نخواهد شد و مستقیما گوشی فرمت خواهد شد.

فرمت کارت حافظه گوشی:

به صورت safe mode گوشی را روشن کنید (برای اینکار در حالیکه دکمه pen (مداد) را نگه داشته اید گوشی را روشن کنید البته در ظاهر تفاوتی را مشاهده نخواهید کرد.) سپس این مسیر را در گوشی دنبال کنید :

menu>>Extras>>Memory>>Format MEM.card

حالت safe mode برای شما بسیار مفید است. و در مواقعی که گوشی هنگ کرده و بالا نمی آید احتمالا به شما کمک می کند و باعث می شود گوشی بالا بیاید و بعد از آن بتوانید گوشی را در صورت تمایلتان فورمت و یا کار دیگری بر روی آن انجام دهید. در واقع کار آن همانند عمل safe mode ویندوز می باشد و در این حالت دیگر اکثر برنامه های کاربردی که در پشت صحنه همیشه در حال اجرا بودند ، دیگر اجرا نخواهند شد و به همین دلیل گوشی اصطلاحا به راحتی بالا می آید. که در گوشی های مختلف کمی متفاوت می باشد و در اسمارت فون ها اکثرا باید کلید خاصی را (کلید ABC و یا PEN) را نگه داشته و سپس گوشی را روشن کنید. تاکید می کنم که در حالت safe mode شما تغییری در ظاهر منوی گوشی نخواهید دید و همه چیز در پشت صحنه اتفاق افتاده است و یا بهتر بگویم از اتفاق افتادن آنها (برنامه ها) جلوگیری کرده است.

#*#۲۳#

کنترل حالت call waiting (انتظار) گوشی.

#*#۶۱#

کنترل شماره ای که به عنوان divert در صورتیکه به تلفن پاسخ داده نشود ، تعیین گردیده است.

#*#۶۲#

کنترل شماره ای که به عنوان divert در صورتیکه شبکه دچار اشکال باشد (آنتن نباشد) تعیین گردیده است.

#*#۶۷#

کنترل شماره ای که به عنوان divert در صورتیکه گوشی اشغال باشد ، تعیین گردیده است.

#شماره*۲۱*

Divert به شماره مورد نظر در هر حالت.

#شماره*۶۱**

Divert به شماره مورد نظر در حالت عدم پاسخ گوئی (no Reply) به تماس.

#شماره*۶۷**

Divert به شماره مورد نظر در حالت اشغال بودن گوشی (on Busy)

منبع: سایت Ir-tci